


零件目录

PARTS CATALOGUE



苏州百胜动力机器股份有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目录

CONTENTS


控制系统	— — — — —	1
CONTROL	— — — — —	1
托架	— — — — —	2 ~ 3
BRACKET	— — — — —	2 ~ 3
操舵系统	— — — — —	4 ~ 5
STEERING	— — — — —	4 ~ 5
水上装置壳体	— — — — —	6
UPPER CASING	— — — — —	6
水下驱动组件	— — — — —	7 ~ 8
LOWER DRIVE ASSY	— — — — —	7 ~ 8
水下装置壳体&驱动系统	— — — — —	9
LOWER CASING & DRIVE	— — — — —	9
点火系统	— — — — —	10
IGNITOR ASSY	— — — — —	10
气缸&曲轴箱1	— — — — —	11 ~ 12
CYLINDER & CRANKCASE 1	— — — — —	11 ~ 12
曲轴&活塞	— — — — —	13
CRANKSHAFT & PISTON	— — — — —	13
凸轮轴&阀门	— — — — —	14
CAMSHAFT & VALVE	— — — — —	14
气缸&曲轴箱2	— — — — —	15
CYLINDER & CRANKCASE 2	— — — — —	15
燃油系统	— — — — —	16 ~ 17
FUEL	— — — — —	16 ~ 17
进气系统	— — — — —	18
INTAKE	— — — — —	18
内燃油箱	— — — — —	19
INNER FUEL TANK	— — — — —	19
起动机组件	— — — — —	20 ~ 21
STARTER	— — — — —	20 ~ 21
底罩	— — — — —	22
BOTTOM COWLING	— — — — —	22
顶罩	— — — — —	23
TOP COWLING	— — — — —	23
外燃油箱 (12L)	— — — — —	24
OUTER FUEL TANK (12L)	— — — — —	24
化油器总成	— — — — —	25 ~ 26
CARBURETOR ASSY	— — — — —	25 ~ 26
气缸头总成(修理件)	— — — — —	27
CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT)	— — — — —	27
发动机头组件(修理件)	— — — — —	28 ~ 30
ENGINE ASSY (REPARE KIT)	— — — — —	28 ~ 30
附录(修理件)	— — — — —	31 ~ 32
APPENDIX (REPARE KIT)	— — — — —	31 ~ 32
检索表	— — — — —	I ~ III
PARTS CATALOGUE INDEX	— — — — —	I ~ III

零部件名称:

托架


PARTS NAME:

BRACKET




零部件名称: 操舵系统

PARTS NAME: STEERING



水上装置壳体

UPPER CASING


[illegible]

零部件名称:

水下驱动组件

PARTS NAME:

LOWER DRIVE ASSY



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5782-M6x45	六角头螺栓 M6x45	HEXAGON BOLT M6x45	4					
2	F4-03000020	泵壳固定板	FIXED PLATE, WATER PUMP	2					
3	F4-03000021	泵壳橡胶管	RUBBER TUBE, WATER PUMP	1					


				F4(F5) 零件手册				PAGE 08 OF 32
				零部件名称:		水下驱动组件		
				PARTS NAME:		LOWER DRIVE ASSY		
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
4	F4-03000013	水泵座定位销	PIN, WATER PUMP	2				
5	F4-03000019	水泵壳	HOUSING, WATER PUMP	1				
6	F4-03000018	泵壳密封垫	GASKET, WATER PUMP COVER	1				
7	F4-03000017	水泵内壳	INNER COVER, WATER PUMP	1				
8	F4-03060000	水泵叶轮	IMPELLER , WATER PUMP	1				
9	F4-03000015	外挡板	GUIDE PLATE, WATER PUMP	1				
10	F2.6-03000009	O形密封圈	O-RING	1				
11	F4-03020000L	变档凸轮组件(L)	CAM ASSY , SHIFT ROD(L)	1				L
	F4-03020000S	变档凸轮组件(S)	CAM ASSY , SHIFT ROD(S)	1				S
12	GB/T5783-M6x25	六角头螺栓M6×25	HEXAGON BOLT M6×25	1				
13	GB/T97.1-6	平垫圈6	PLAIN WASHER 6	5				
14	F4-03000012	水泵座	BASE , WATER PUMP	1				
15	F4-03000011	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP BASE	1				
16	F4-04060004	油封 10.8×21×7	OIL SEAL 10.8x21x7	2				
17	F4-03000009	倒档齿轮垫圈	WASHER , REVERSE GEAR	1				
18	F4-03040000	倒档齿轮组件	REVERSE GEAR ASSY	1				
19	GB/T276-6004C2	深沟球轴承6004C2	DEEP GROOVE BALL BEARING 6004C2	2				
20	F4-03050002	油封13×22×7	OIL SEAL 13x22x7	2				
21	JISB2401-P48	水下装置壳体盖O形圈	O-RING P48	1				
22	F4-03050001	水下装置壳体盖	GEAR CASE GLAND	1				
23	GB/T5783-M6x20	六角头螺栓M6x20	HEXAGON BOLT M6x20	2				
24	F4-03000003	不带档边筒形轴承	CYLINDRICAL BEARING	1				
25	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG, STRAIGHT SCREW	3				
26	F4-03000024	注油孔螺塞密封垫	GASKET, STRAIGHT SCREW PLUG	3				
27	F4-03000001	水下装置壳体	GEAR CASE	1				
28	GB/T896-6	开口挡圈6	CIRCLIP 6	1				
29	F4-03000007	主动齿轮	PINION	1				
30	F4-03000006	主动齿轮垫圈	WASHER , PINION	1				
31	F4-03000002	带档边筒形轴承	CYLINDRICAL BEARING	1				
32	F4-03000008	变档柱塞	PLUGER , SHIFT	1				
33	F4-03010000	正档齿轮组件	FORWARD GEAR ASSY	1				
34	F4-03030002	离合器块	CLUTCH	1				
35	F4-03030003	离合器块压簧	SPRING , CLUTCH	1				
36	F4-03030001	螺旋桨轴	SHAFT , PROPELLER	1				
37	F4-03000004L	驱动轴（长轴）	SHAFT , DRIVE (L)	1				L
	F4-03000004S	驱动轴（短轴）	SHAFT , DRIVE (S)					S
38	F4-03000016	叶轮定位销	PIN	2				
39	F4-03000005	轴用钢丝挡圈	CLIP	1				
40	GB/T5782-M6x170	六角头长螺栓M6x170	HEXAGON BOLT M6x170	2				L
	GB/T5783-M6x40	六角螺栓M6x40	HEXAGON BOLT M6x40					S
41	GB/T879.4-1.5x20	弹性圆柱销 φ1.5×20	PIN, SPRING φ1.5×20	1				
42	F4-03050000	水下装置壳体盖组件	GLAND ASSY, GEAR CASE	1				
43	F4-03000028	O形圈挡板	PLATE, O-RING	1				
44	GB/T818-M5x8	十字槽盘头螺钉 M5x8	PAN HEAD SCREW M5x8	2				

零件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统


PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE

[illegible]

点火系统

IGNITOR ASSY


[illegible]

零部件名称:


气缸&曲轴箱1


PARTS NAME:

CYLINDER & CRANKCASE 1




PARTS NAME: | CRANKSHAFT & PISTON






零部件名称: 起动器组件

PARTS NAME: STARTER



底罩

BOTTOM COWLING


[illegible]

零部件名称:

顶罩

PARTS NAME:


TOP COWLING



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-0600000-A	顶罩组件	TOP COWLING ASSY	1					
2	F4-08000001	标贴1	STICKER 1	1					
3	F4-08000003	标贴3	STICKER 3	1					F4
	F4-08000005	标贴5	STICKER 5	1					F5
4	F4-08000004	标贴4	STICKER 4	1					F4
	F4-08000006	标贴6	STICKER 6	1					F5
5	F4-08000019	标贴19	STICKER 19	1					
6	F4-08000002	标贴2	STICKER 2	1					
7	F4-06000002-A	密封橡胶条	RUBBER SEAL, TOP COWLING	1					
8	GB/T845-ST5.5x19	十字槽盘头自攻螺钉ST5.5x19	PAN HEAD SCREW ST5.5x19	4					
9	F4-06000004	橡胶垫片	RUBBER GASKET	4					
10	F4-06000003-A	顶罩消音盖	COVER, TOP COWING MUFFLING	1					
11	F4-06000001-A	顶罩	TOP COWLING	1					
12	F4-0800000-4	标贴总成	STICKER ASSY	1					F4
	F4-0800000-5	标贴总成	STICKER ASSY	1					F5


零部件名称: 外燃油箱(12L)

PARTS NAME: OUTER FUEL TANK (12L)

[illegible]

零部件名称: 化油器总成

PARTS NAME: CARBURETOR ASSY




零部件名称:

发动机头组件 (修理件)

PARTS NAME:

ENGINE ASSY (REPAIR KIT)



零部件名称:

发动机头组件 (修理件)

PARTS NAME:

ENGINE ASSY (REPAIRE KIT)



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-04150000	发动机头组件	ENGINE BLOCK ASSY	1					
2	F4-04010100	曲轴箱体组件	CRANK CASE	1					
3	F4-04010102	气嘴	PIPE, JOINT	2					
4	F4-04010004	曲轴油封 A 25x40x5	OIL SEAL A 25x40x5	1					
5	GB/T276-6205C3	深沟球轴承6205C3	DEEP GROOVE BALL BEARING 6205C3	1					
6	F4-04000009	呼吸器密封垫	GASKET, BREATHER	1					
7	F4-04000010	呼吸器盖板	COVER, BREATHER	1					
8	GB/T5783-M6x14	六角头螺栓M6x14	HEXAGON BOLT M6x14	3					
9	GB/T97.1-6	平垫圈6	PLAIN WASHER 6	3					
10	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4x6	PAN HEAD SCREW M4x6	1					
11	F4-04010003	呼吸器阀片	VALVE, BREATHER	1					
12	F4-04000003	空心定位销 $\phi 10 \times 8.4 \times 14$	HOLLOW PIN $\phi 10 \times 8.4 \times 14$	2					
13	F4-04050200	曲轴箱盖组件	COVER, CRANK CASE	1					
14	F4-04000002	曲轴箱体复合垫	CRANK CASE COMPLEX GASKET	1					
15	F4-04000039	凸缘螺栓M8x50	FLANGE BOLT M8x50	7					
16	F2.6-04010001	曲轴油封20x30x7(B)	OIL SEAL 20x30x7(B)	1					
17	F4-04060004	驱动轴上油封10.8x21x7	OIL SEAL 10.8x21x7	2					
18	GB/T345.2-32.5x1.8	滤杯密封圈 32.5x1.8	O-RING 32.5x1.8	1					
19	F4-04060001	油封壳体	SHELL, OIL SEAL	1					
20	F4-04060000	油封壳体组件	OIL SEAL SHELL ASSY	1					
21	GB/T97.1-8	平垫圈8	PLAIN WASHER 8	8					
22	GB/T5783-M8x20	六角头螺栓M8x20	HEXAGON BOLT M8x20	1					
23	F4-04000006	放油螺栓密封垫	GASKET, OIL DRAIN BOLT	1					
24	F4-04050100	甩油轮组件	OIL SPLASH GEAR ASSY	1					
25	GB/T5783-M6x12	六角头螺栓M6x12	HEXAGON BOLT M6x12	1					
26	JASO F404-35-022	O型圈 22.4x3.5	O-RING 22.4x3.5	1					
27	F4-04000007	带尺机油盖	PLUG WITH DIPSTICK	1					
28	F4-04000001	放油螺栓	OIL DRAIN BOLT	1					
29	F2.6-04010103	出水嘴	WATER PIPE, OUT	1					
30	F4-04000036	带尺机油盖组件	PLUG WITH DIPSTICK ASSY	1					
31	T15-04000010	节温器	THERMOSTAT	1					
32	GB/T97.1-6	平垫圈6	PLAIN WASHER 6	8					
33	GB/T5783-M6x20	六角头螺栓 M6x20	HEXAGON BOLT M6x20	3					
34	F4-04040000	凸轮减压组件	CAMSHAFT ASSY	1					
35	F4-04010102	水咀	PIPE, JOINT	1					
36	F4-04070101	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1					
37	F4-04070100	节温器盖水咀组件	THERMOSTAT COVER ASSY	1					
38	F4-04000011	节温器盖密封垫	GASKET, THERMOSTAT COVER	1					
39	F4-04070003	节温器盖阳极	ANODE, THERMOSTAT COVER	1					
40	GB/T818-M5x25	十字槽盘头螺钉 M5x25	PAN HEAD SCREW M5x25	1					
41	F4-04030000	曲轴组件	CRANKSHAFT ASSY	1					
42	F4-04000004	箱盖减磨片	THRUST WASHER, CRANK CASE	1					
43	F4-04020100	连杆组件	CONNECTING ROD ASSY	1					

零部件名称:

附录(修理件)

PARTS NAME:

APPENDIX (REPAIR KIT)



零部件名称:

零件目录检索表

PARTS NAME:

PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
BPR7HS	15-8	F4-01030005	3-17	F4-03000012	8-14
JASO F404-24-031	18-4	F4-01030100	3-18	F4-03000013	8-4
JASO F404-31-008	24-10	F4-01030103	3-13	F4-03000015	8-9
JASO F404-35-022	12-25	F4-01050000	3-4	F4-03000016	8-38
JB/T7940.1-M6	6-5	F4-01060000	3-38	F4-03000017	8-7
JISB2401-P48	8-21	F4-01060001	3-37	F4-03000018	8-6
JISB2401-P9	1-3	F4-01060002	3-35	F4-03000019	8-5
		F4-01070000	3-23	F4-03000020	7-2
		F4-01090001	5-1	F4-03000021	7-3
T15-04000010	15-13	F4-01090002	5-22	F4-03000022	9-6
166F-000001	14-2	F4-01090003	5-19	F4-03000023	8-25
166F-010003	14-12	F4-01090004	5-27	F4-03000024	8-26
166F-010008	14-5	F4-01090006	5-14	F4-03000025	9-5
166F-010009	14-6	F4-01090007	5-15	F4-03000026	9-3
166F-010010	14-7	F4-01090008	5-24	F4-03000028	8-43
166F-010011	14-8	F4-01090100	5-20	F4-03010000	8-33
F2.6-03000009	8-10	F4-01090200	5-12	F4-03020000L	8-11
F2.6-04010001	12-15	F4-01090300	5-18	F4-03020000S	
F2.6-04010103	12-28	F4-01090400	5-26	F4-03030001	8-36
		F4-01090401	5-25	F4-03030002	8-34
		F4-02000002A	6-13	F4-03030003	8-35
F4-00000001	6-2	F4-02000003	1-5	F4-03040000	8-18
	9-10	F4-02000004	1-11	F4-03050000	8-42
F4-00000003	1-12	F4-02000006	1-10	F4-03050001	8-22
F4-00000004	1-13	F4-02000007	3-2	F4-03050002	8-20
F4-00000005	1-14	F4-02000008	3-1	F4-03060000	8-8
F4-00000006	6-1	F4-02000009	3-24	F4-03070000	9-4
F4-00000007	1-1	F4-02000011	6-7	F4-03080000	9-2
F4-01000002	3-6	F4-02000012	6-8	F4-03100000L	9-13
F4-01000003	3-12	F4-02000013	21-25	F4-03100000S	
F4-01000004	3-25	F4-02000100	6-6	F4-04000001	12-27
F4-01000005	3-33	F4-02010000-B	1-2	F4-04000002	12-13
F4-01000006	3-20	F4-02020000	3-3	F4-04000003	15-5
F4-01000007	3-21	F4-02030001	6-12		
F4-01000008	5-7	F4-02030002	6-11	F4-04000004	13-7
F4-01000009	5-2	F4-02030003	6-10	F4-04000005	21-24
F4-01000010	5-4	F4-02040001L	9-11	F4-04000006	12-22
F4-01000011	5-6	F4-02040001S			15-12
F4-01000012	5-3	F4-02040002	9-12	F4-04000007	12-26
F4-01000014	5-8	F4-03000001	8-27	F4-04000009	12-5
F4-01010000	3-32	F4-03000002	8-31	F4-04000010	12-6
F4-01010002	3-28	F4-03000003	8-24	F4-04000011	15-20
F4-01010003	3-29	F4-03000004L	8-37	F4-04000012	15-16
F4-01010004	3-27	F4-03000004S		F4-04000014	15-6
F4-01010005	3-26	F4-03000005	8-39	F4-04000015	14-3
F4-01020000	3-7	F4-03000006	8-30	F4-04000017	15-3
F4-01030001	3-9	F4-03000007	8-29	F4-04000018	15-2
F4-01030002	3-15	F4-03000008	8-32	F4-04000019	10-9
F4-01030003	3-14	F4-03000009	8-17	F4-04000020	10-3
F4-01030004	3-19	F4-03000011	8-15	F4-04000021	10-2

				F4(F5) 零件手册		PAGE II OF III
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
F4-04000022	18-11	F4-04090003A	17-33	F4-04140200	26-15	
F4-04000023	18-12	F4-04090004	17-3	F4-04140300	26-20	
F4-04000024	18-5	F4-04090006	17-10	F4-04140301	26-18	
F4-04000025	18-6	F4-04090007	17-9	F4-04140302	26-19	
F4-04000026	10-1	F4-04090008	17-7	F4-05000001-A	22-1	
F4-04000028	17-15	F4-04090009	17-13	F4-05000005	17-28	
F4-04000030	17-16	F4-04090100	17-5	F4-05000006	17-25	
	19-7	F4-04090100A	17-4	F4-05000007	17-22	
F4-04000031-1	18-9	F4-04100000	10-4	F4-05000008	17-20	
F4-04000031-2	17-14	F4-04110000	18-3	F4-05000010	17-27	
F4-04000033	15-10	F4-04110003	18-7	F4-05000013-2	22-14	
F4-04000034	15-9	F4-04120001	19-1	F4-05000014	5-5	
F4-04000035	18-8	F4-04120002	19-5	F4-05000016-A	22-5	
F4-04000036	12-29	F4-04120003	19-6	F4-05000020	22-7	
F4-04000038	10-6	F4-04120004	19-3	F4-05000023	22-10	
F4-04000039	12-14	F4-04120005	19-8	F4-05000100	17-26	
F4-04000042	18-15	F4-04120100	19-2	F4-05000101	17-29	
F4-04010003	12-10	F4-04130000	21-1	F4-05000200	17-24	
F4-04010004	12-3	F4-04130001	21-2	F4-05000300	17-21	
F4-04010100	12-1	F4-04130003	21-9	F4-05000400	18-10	
F4-04010102	12-2	F4-04130004	21-8	F4-06000000-A	23-1	
	15-17	F4-04130005	21-14	F4-06000001-A	23-11	
F4-04020001	13-4	F4-04130006	21-11	F4-06000002-A	23-7	
F4-04020005	13-3	F4-04130007	21-12	F4-06000003-A	23-10	
F4-04020006	13-2	F4-04130008	21-10	F4-06000004	23-9	
F4-04020010	13-1	F4-04130009	21-17	F4-08000000-4	23-12	
F4-04020100	13-5	F4-04130010	21-16	F4-08000000-5	23-12	
F4-04020200	13-8	F4-04130011	21-7	F4-08000001	23-2	
F4-04030000	13-6	F4-04130013	21-6	F4-08000002	23-6	
F4-04040000	14-1	F4-04130014	21-15	F4-08000003	23-3	
F4-04050100	12-23	F4-04130018	21-3	F4-08000004	23-4	
F4-04050200	12-12	F4-04130019	21-13	F4-08000005	23-3	
F4-04060000	12-19	F4-04130100	21-26	F4-08000006	23-4	
F4-04060001	12-18	F4-04130101	21-4	F4-08000009	21-21	
F4-04060004	8-16	F4-04130102	21-5	F4-08000012	5-13	
F4-04060004	12-16	F4-04140000	18-14	F4-08000013	21-18	
F4-04070003	15-21	F4-04140000	26-1	F4-08000014	5-10	
F4-04070100	15-19	F4-04140002	26-4	F4-08000015	5-23	
F4-04070101	15-18	F4-04140003	26-5	F4-08000016	21-22	
F4-04080005A	14-9	F4-04140004	26-6	F4-08000018	3-8	
F4-04080006A	14-10	F4-04140005	26-7	F4-08000019	23-5	
F4-04080007	14-11	F4-04140008	26-8			
F4-04080008	14-13	F4-04140009	26-9			
F4-04080009	14-4	F4-04140010	26-10			
F4-04080100	15-4	F4-04140011	26-11	F8-05030006	14-14	
F4-04090000	17-12	F4-04140012	26-12	F8-05030007	14-15	
F4-04090001	17-8	F4-04140013	26-13	F8-10000000	24-2	
F4-04090001A	17-31	F4-04140014	26-14	F8-10000001	24-9	
F4-04090002A	17-32	F4-04140018	26-16			
F4-04090003	17-2	F4-04140019	26-17			

