


零件目录

PARTS CATALOGUE



苏州百胜动力机器股份有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目次

CONTENTS


托架 I — — — — —	1 ~ 3
BRACKET I — — — — —	1 ~ 3
操舵系统 — — — — —	4 ~ 6
STEERING — — — — —	4 ~ 6
水上装置壳体 — — — — —	7 ~ 8
UPPER CASING — — — — —	7 ~ 8
底罩 — — — — —	9 ~ 10
BOTTOM COWLING — — — — —	9 ~ 10
控制系统 — — — — —	11 ~ 12
CONTROL SYSTEM — — — — —	11 ~ 12
水下装置壳体&驱动系统 I — — — — —	13 ~ 15
LOWER CASING & DRIVE I — — — — —	13 ~ 15
水下装置壳体&驱动系统 II — — — — —	16 ~ 17
LOWER CASING & DRIVE II — — — — —	16 ~ 17
电气系统 I — — — — —	18 ~ 19
ELECTRICAL SYSTEM I — — — — —	18 ~ 19
电气系统 II — — — — —	20 ~ 21
ELECTRICAL SYSTEM II — — — — —	20 ~ 21
电气系统 III — — — — —	22 ~ 23
ELECTRICAL SYSTEM III — — — — —	22 ~ 23
曲轴&活塞 — — — — —	24 ~ 25
CRANKSHAFT & PISTON — — — — —	24 ~ 25
曲轴箱 — — — — —	26 ~ 28
CRANKCASE — — — — —	26 ~ 28
燃油系统 — — — — —	29 ~ 30
FUEL SYSTEM — — — — —	29 ~ 30
进气系统 — — — — —	31 ~ 32
INTAKE SYSTEM — — — — —	31 ~ 32
化油器总成 — — — — —	33 ~ 35
CARBURETOR ASSY — — — — —	33 ~ 35
顶罩组件 — — — — —	36 ~ 37
TOP COWLING ASSY — — — — —	36 ~ 37
启动器 — — — — —	38 ~ 40
STARTER — — — — —	38 ~ 40
燃油箱 — — — — —	41
FUEL TANK — — — — —	41
液压起翘系统 — — — — —	42 ~ 44
HYDRAULIC TILT SYSTEM — — — — —	42 ~ 44
手动起翘 — — — — —	45
MANUAL TILT — — — — —	45
转向连杆组件 — — — — —	46
LINK ROA ASSY — — — — —	46
操纵盒组件 — — — — —	47 ~ 49
CONTROL BOX ASSY — — — — —	47 ~ 49
发动机头总成(修理件) — — — — —	50 ~ 52
CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT) — — — — —	50 ~ 52
附录1(修理件) — — — — —	53 ~ 54
APPENDIX 1 (REPARE KIT) — — — — —	53 ~ 54
附录2(修理件) — — — — —	55 ~ 56
APPENDIX 2 (REPARE KIT) — — — — —	55 ~ 56
零件目录检索表 — — — — —	I ~ V
PARTS CATALOGUE INDEX — — — — —	I ~ V

零部件名称:

托架

PARTS NAME:

BRACKET




				T60零件手册					PAGE 2 OF 56
				零部件名称:		托架			
				PARTS NAME:		BRACKET			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					
1	T85-02000005	减震器盖	ABSORBER COVER	1					
2	GB/T5783-M8x35	六角螺栓M8x35	BOLT M8x35	3					
3	GB/T97. 1-8	平垫圈8	WASHER 8	11					
4	T85-00000003	螺栓胶帽	ROBBER CAP	4					
5	T85-02020003	长螺栓	LONG BOLT	2					
6	T85-02020004	螺栓垫圈B	WASHER B	2					
7	T85-02020002	橡胶垫片B	WASHER B	2					
8	T85-02020001	减震器垫片B	ABSORBER WASHER B	4					
9	T85-02020100	减震器B	ABSORBER B	2					
10	T85-01020001	操舵托架	BRACKET	1					
11	T85-01020008	双头螺栓 M10x1. 25x28	BOLT M10x1. 25x28	2					
12	GB/T6170-M10x1. 25	六角螺母M10x1. 25	NUT M10x1. 25	2					
13	GB/T97. 1-10	平垫圈10	WASHER 10	2					
14	GB/T889. 2-M10x1. 25	六角锁紧螺母M10x1. 25	NUT, SELF LOCKING M10x1. 25	2					
15	F60-01010102	支撑架组件A	SUPPORTING ASSY A	1					
16	T85-01010203	支撑架尼龙衬套	BUSH, NYLON	2					
17	F60-01010103	支撑架尼龙衬套	BUSH, NYLON	2					
18	F60-01010004	螺管尼龙衬套	BUSH, NYLON	2					
19	GB/T818-M6x10	十字槽盘头螺钉 M6x10	SCREW M6x10	1					
20	T60-01010001	接地钢索A	WIRE, LEAD A	1					
21	F60-01010201	夹紧托架 (右)	BRACKET, CLAMP (RIGHT)	1					
22	F15-01010007	托架夹紧螺母	NUT	2					
23	F25-01010011	塑料装饰螺母	NUT	2					
24	JB/T7940. 1-M6	直通式压注油杯 M6	NIPPLE, GREASE	3					
25	T85-01010210	油杯胶帽	CAP, GREASE NIPPLE	3					
26	T60-01010301	旋转支架	BRACKET	1					
27	GB/T894. 1-16	轴用弹性挡圈16	CIRCLIP 16	2					
28	T60-01010004	销轴衬套A	BUSH A	2					
29	T60-01010005	销轴衬套B	BUSH B	2					
30	T60-01010006	起翘销轴	PIN UPPER SHOCK MOUNT	1					
31	GB/T897. 2-3x20	轻型直槽弹性圆柱销3x20	PIN, SPRING	2					
32	T85-01010206	支撑架摆杆组件	COLLAR, DISTANCE	1					
33	T85-01010207	摆杆拉簧	SPRING	1					
34	T85-01010208	拉簧支架	PLATE	1					
35	GB/T5783-M6x10	六角螺栓M6x10	BOLT M6x10	1					
36	GB/T823-M6x16	十字槽小盘头螺钉 M6x16	SCREW M6x16	2					
37	T60-00000003	减震器外盖	COVER, ABSORBER	2					
38	GB/T5783-M8x25	六角螺栓 M8x25	BOLT M8x25	4					
39	T85-00000007	减震器弹簧	SPRING	4					
40	T60-00000002	左右减震器盖板	PLATE, ABSORBER	2					
41	T85-00000006	塑料螺纹套	NUT	2					
42	T85-01020005	旋转支架衬套	BUSH	2					
43	T85-01020004	旋转支架O形圈	O-RING	2					

[illegible]

零部件名称:	操舵系统(手操)
--------	----------

PARTS NAME: STEERING (MANUAL CONTROL)




				T60零件手册				PAGE 5 OF 56	
				零部件名称:		操舵系统(手操)			
				PARTS NAME:		STEERING (MANUAL CONTROL)			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注	
1	T15-01020400	操舵手柄握把组件	STEERING HANDLE ASSY	1					
2	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉 M5x25	SCREW M5x25	1					
3	GB/T848-10	小垫圈 10	WASHER 10	2					
4	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING, COMPRESION	1					
5	T60-01030101	节气门杆芯轴	THROTTLE LEVER	1					
6	F4-01090006	衬套	BUSH	1					
7	T60-01030001	操舵手柄	HANDLE, STEERING	1					
8	T85-01030200	油门推拉索组件	THROTTLE CABLE ASSY	1					
9	GB/T889. 2-M12x1. 25	非金属嵌件六角锁紧螺母 M12x1. 25	NUT, SELF-LOCKING M12x1. 25	1					
10	GB/T879. 4-Φ 3x16	标准型卷制弹性圆柱销 Φ 3x16	PIN Φ 3x16	1					
11	T85-01030102	节气门杆齿轮组件	HANDLE, STEERING	1					
12	T85-01030002	齿轮盖板	HOUSING, THROTTLE LEVER	1					
13	T85-01030002-1	齿轮盖板嵌件A	WEDGE A, THROTTLE LEVER	1					
14	T60-01030002	齿轮盖板嵌件B	WEDGE B, THROTTLE LEVER	1					
15	T85-01030005	盖板密封垫	GASKET	1					
16	T60-01030003	节气门盖板	CAVER, THROTTLE LEVER	1					
17	GB/T818-M6x6	十字槽半沉头螺钉 M6x6	SCREW, PAN HEAD M6x6	1					
18	JB/T7940. 1-M6	直通压注式油杯M6	NOPPLE, GREASE	1					
19	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW, PAN HEAD M5x12	4					
20	T85-01030015	手柄减磨圈	WASHER	2					
21	T85-01030016	手柄垫圈	WASHER	2					
22	T85-01030017	手柄波形垫圈	WASHER WAVE	1					
23	GB/T889. 2-M10x1. 25	非金属嵌件六角锁紧螺母M10x1. 25	NUT, SELF-LUCKING	1					
24	T85-01030007	变档手柄尼龙衬套	BUSH, NYLON	2					
25	F25-01010009	尼龙衬圈	WASHER, NYLON	1					
26	T85-01030301	手柄托架	BARCKET	1					
27	T85-01030013	手柄托架尼龙衬套	BUSH	1					
28	GB/T97. 1-12	平垫圈 12	WASHER 12	1					
29	T85-01030014	托架螺栓 M12x1. 25x70	BOLT M12x1. 25x70	1					
30	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	3					
31	T85-01030012	档位标牌	INDICATOR, SHIFT	1					
32	GB/T93-6	弹性垫圈 6	WASHER, SPRING	2					
33	GB/T97. 1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
34	T85-01030011	变档档位板	CAM PLATE, HANDLE	1					
35	JB/T727. 1-M10x32	手柄球 M10x32	LEVER, SHIFT CONTROL	1					
36	T85-01030010	变档弹簧导向套	COLLAR	1					
37	GB/T308-12	钢珠 12	BALL 12	1					
38	T85-01030009	变档手柄弹簧	SPRING	1					
39	T85-01030500	变档手柄组件	HANDLE, GEAR SHIFT	1					
40	GB/T91-Φ 2x12	开口销 Φ 2x12	PIN Φ 2x12	2					
41	T85-01030018	变档连接杆衬套	BUSH	1					
42	T60-01030202	变档连接杆B	CONNECTING ROD B	1					
43	T60-01030201	变档连接杆A	CONNECTING ROD A	1					

[illegible]

零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING







[illegible]

零部件名称:

底罩

PARTS NAME:


BOTTOM COWLING



[illegible]

零部件名称: 控制系统

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM




[illegible]

零部件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统 I

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE I



				T60 零件手册					PAGE 14 OF 56	
				零部件名称:		水下装置壳体 & 驱动系统 I				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注
1	GB/T5782-M8x50	六角螺栓 M8x50	BOLT M8x50	2						
2	T40-04000012	水泵壳体压板	PLATE, WATER PUMP	4						
3	GB/T5782-M8x70	六角螺栓 M8x70	BOLT M8x70	2						
4	T85-04000401	水泵壳体	SHELL , WATER PUMP	1						
5	T85-04000402	水泵内壳	INNER SHELL, WATER PUMP	1						
6	T85-04000300	水泵叶轮	IMPELLER, WATER PUMP	1						
7	F25-04000007	定位销Φ4x10	DOWEL PIN Φ4x10	2						
8	T85-04000017	外挡板上密封垫	UPPER GASKET, OUTER PLATE	1						
9	T85-04000016	外挡板	OUTER PLATE	1						
10	T85-04000015	外挡板下密封垫	LOWER GASKET, OUTER PLATE	1						
11	T85-04000200	水泵座组件	WATER PUMP BASE ASSY	1						
12	T85-04000201	水泵座	BASE, WATER PUMP	1						
13	T85-04000204	水泵座O形圈46.7x3.1	O-RING, WATER PUNP BASE	1						
14	T85-04000202	水泵座油封 25x40x6	OIL SEAL 25x40x6	4						
15	T85-04000203	油封挡圈	CIRCLIP, OIL SEAL	1						
16	T85-04000014	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUNP BASE	1						
17	T60-04010000 (22寸)	驱动轴组件 (22寸)	DRIVE SHAFT ASSY (22寸)	1						BM/BW
	T60-04010000W (20寸)	驱动轴组件 (20寸)	DRIVE SHAFT ASSY (20寸)	1						FW
18	T85-04000018	叶轮半圆键	SEMICIRCULAR KEY	1						
19	L44649 H1-CAP KOYO	驱动轴圆锥滚子轴承	ROLLER BEARING	1						
20	T85-04000003-1	驱动轴填隙片 (t: 0.10毫米)	SHIM (t: 0.10mm)							
	T85-04000003-2	驱动轴填隙片 (t: 0.12毫米)	SHIM (t: 0.12mm)							
	T85-04000003-3	驱动轴填隙片 (t: 0.15毫米)	SHIM (t: 0.15mm)							
	T85-04000003-4	驱动轴填隙片 (t: 0.18毫米)	SHIM (t: 0.18mm)							
	T85-04000003-5	驱动轴填隙片 (t: 0.30毫米)	SHIM (t: 0.30mm)							
	T85-04000003-6	驱动轴填隙片 (t: 0.40毫米)	SHIM (t: 0.40mm)							
	T85-04000003-7	驱动轴填隙片 (t: 0.50毫米)	SHIM (t: 0.50mm)							
21	T85-04000002	长尼龙套管	BUSHING , NYLON	1						
22	NSK 1620	滚针轴承 1620	QUILL BEARING	1						
23	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	2						
24	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2						
25	T85-04000011	变档凸轮油封9x19x5	OIL SEAL 9x19x5, CAM SHAFT	1						
26	T85-04000009	变档凸轮盖板	PLATE, CAM SHAFT	1						
27	JASO F404 31-50	盖板O型圈49.4x3.1	O-RING 49.4x3.1	1						
28	GB/T896-8	开口挡圈 8	CIRCLIP 8	1						
29	T85-04000008	变档凸轮轴	CAMSHAFT	1						
30	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG, HOLE OIL	1						
31	F4-03000024	注油孔螺塞垫	GASKET	2						
32	GB/T889.1-M5	非金属嵌件六角锁紧螺母M5	LOCKING NUT M5	1						
33	T85-04000023	进水口B	WATER INLET B	1						
34	F25-04000031	放油螺塞	PLUG, OIL RELEASE	1						
35	T85-04000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1						
36	T85-04000006	小齿轮螺母	NUT, PINION	1						


[illegible]

零部件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统 II


PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE II



[illegible]

零部件名称:	电气系统 I
PARTS NAME:	ELECTRICAL SYSTEM I




[illegible]

零部件名称:

电气系统 II

PARTS NAME:

ELECTRICAL SYSTEM II




[illegible]

零部件名称:

电气系统III

PARTS NAME:

ELECTRICAL SYSTEM III




[illegible]

零部件名称:

曲轴&活塞

PARTS NAME:



CRANKSHAFT & PISTON




[illegible]

零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE



油管连接图




				T60零件手册				PAGE 27 OF 56
				零部件名称:	曲轴箱			
				PARTS NAME:	CRANKCASE			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	T60-05010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1				
2	T60-05010201	机座	CRANKCASE	1				
3	F25-00000014	定位销Φ8x12	DOWEL PIN Φ8x12	2				
4	T60-05010100	机体组件	CYLINDER CASE	1				
5	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	6				
6	T60-05010001	六角螺栓 M8x40	BOLT M8x40	6				
7	GB/T97.1-10	平垫圈 10	WASHER 10	8				
8	T40-05000030	六角螺栓 M10x1.25x55	BOLT M10x1.25x55	8				
9	T60-05000014	回气管A Φ2xΦ7x255	AIR PIPE A Φ2xΦ7x255	1				
10	T15-04000013	油管夹簧 C	CLIP SPRING C,OIL PIPE	8				
11	T15-03010202	出水咀	WATER NIPPLE	1				
12	T85-05010300	回油嘴组件	OIL NIPPLE ASSY	1				
13	T85-05010300	油嘴组件B	OIL NIPPLE ASSY B	3				
14	T60-05000015	回气管B Φ2xΦ7x445	AIR PIPE B Φ2xΦ7x445	1				
15	T60-05000016	回气管C Φ2xΦ7x350	AIR PIPE C Φ2xΦ7x350	1				
16	T60-05000017	回气管D Φ2xΦ7x170	AIR PIPE D Φ2xΦ7x170	2				
17	F25-05000016	尼龙管夹	PIPE CLAMP	1				
18	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	2				
19	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2				
20	T60-05000009	阳极盖板	ANODE, COVER	2				
21	T60-05000008	阳极密封圈	ANODE, SEAL CIRCLE	2				
22	T60-05000007	阳极	ANODE	2				
23	T85-05020403	油封 30x47x7	OIL SEAL 30x47x7	1				
24	T60-05020202	油封 18x32x5	OIL SEAL 18x32x5	1				
25	T60-05020205	油封壳体O型圈 65.8x2.4	O RING 65.8x2.4	1				
26	T60-05020201	油封壳体	HOUSING, OIL SEAL	1				
27	T60-05020204	油封壳体橡胶条	HOUSING, RUBBER BOND	1				
28	T60-05020200	油封壳体组件	HOUSING ASSY	1				
29	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3				
30	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3				
31	T60-05000044	制动器固定架	BRACKET	1				
32	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1				
33	T60-05000043	起动器左支架	STAY, LEFT	1				
34	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2				
35	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2				
36	T60-05000010	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1				
37	T60-05000011	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1				
38	T60-05000012	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1				
39	T60-05000013	排气外盖	OUTER COVER, EXHAUST	1				
40	T85-01030006	线卡	CLAMP	1				
41	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	18				
42	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	16				
43	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2				

[illegible]

零部件名称: 燃油系统


PARTS NAME: FUEL SYSTEM



[illegible]

零部件名称: 进气系统


PARTS NAME: INTAKE SYSTEM



[illegible]

零部件名称: 化油器总成

PARTS NAME: CARBURETOR ASSY




				T60零件手册				PAGE 34 OF 56	
				零部件名称:		化油器总成			
				PARTS NAME:		CARBURETOR ASSY			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T60-05040200	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					
2	GB/T818-M5x10	十字槽盘头螺钉 M5x10	SCREW M5x10	6					
3	GB/T93-5	弹性垫圈 5	SPRING-WASHER 5	7					
4	T60-05040222	面板	PLATE	3					
5	T60-05040201	阀座固定板	BRACKET VALVE SEAT	1					
6	T60-05040202	固定板密封垫	GASKET BRACKET	1					
7	T60-05040220	橡胶垫片A	RUBBER WASHER A	6					
8	T60-05040221	橡胶垫片B	RUBBER WASHER B	3					
9	T60-05040214	止动螺钉弹簧	STOP, AIR ADJUSTING	1					
10	T60-05040213	油门止动螺钉	THORTTEL	1					
11	T60-05040219	怠速螺钉弹簧	SPRING, AIR ADJUSTING	3					
12	T60-05040218	怠速螺钉	SCREW, AIR ADJUSTING	3					
13	T60-05040209	油门摆杆扭簧	SPRING, SWING LINK	3					
14	GB/T879.2-2x10	轻型直槽弹性圆柱销 2x10	PIN 2x10	6					
15	GB/T818-M3x6	十字槽盘头螺钉 M3x6	BOLT M3x6	12					
16	GB/T93-3	弹性垫圈 3	SPRING-WASHER 3	12					
17	T60-05040212	油门挡板	APRON, ACCELERATOR	3					
18	T60-05040208	油门摆杆A组件	ACCELERATOR BAR "A" ASSY	1					
19	T60-05040217	阻风门挡板 A	APRON A, AIR CHOKE	1					
20	T60-05040215	阻风门摆杆A组件	SWING LINK "A" ASSY, AIR CHOKE	1					
21	F15-07000016	油门控制器连杆接头	TIE-IN, CONNECTING ROD	5					
22	T60-05040216	阻风门扭簧	SPRING, AIR CHOKE	3					
23	GB/T5782-M6x95	六角螺栓 M6x95	BOLT M6x95	6					
24	T60-05040211	尼龙垫圈 6	NYLON WASHER 6	9					
25	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	6					
26	T60-05040223	针阀	NEEDLE VALVE	3					
27	T60-05040224	针阀弹簧	SPRING, NEEDLE VALVE	3					
28	T60-05040227	主喷管	MIAN NOZZLE	3					
29	T60-05040228	主量孔	MIAN JET	3					
30	T60-05040225	怠速量孔	JET, AIR ADJUSTING	3					
31	T60-05040226	胶帽	RUBBER CAP	3					
32	T60-05040229	浮子	FLOAT	3					
33	T60-05040230	浮子销	PIN, FLOAT	3					
34	GB/T818-M4x8	十字槽盘头螺钉 M4x8	SCREW M4x8	3					
35	T60-05040231	油杯密封圈	SEAL, OIL CUP	3					
36	T60-05040232	油杯	OIL CUP	3					
37	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING-WASHER 4	12					
38	GB/T818-M4x14	十字槽盘头螺钉 M4x14	SCREW M4x14	12					
39	T60-05040233	放油螺塞垫圈	GASKET, DRAIN SCREW	3					
40	T60-05040234	放油螺塞	DRAIN SCREW	3					
41	T60-05040250	阻风门连杆	CONNECTING ROD, AIR CHOKE	2					
42	T60-05040249	油门连杆	CONNECTING ROD, ACCLERATOR	1					
43	T60-05040238	油门摆杆B组件	ACCELERATOR BAR "B" ASSY	1					

[illegible]

零部件名称: 顶罩组件


PARTS NAME: TOP COWLING ASSY



[illegible]

零部件名称: 启动器 (手操)

PARTS NAME: STARTER (MANUAL CONTROL)




				T60零件手册				PAGE 39 OF 56
				零部件名称:	启动器 (手操)			
				PARTS NAME:	STARTER (MANUAL CONTROL)			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	T60-05050000	起动器组件	STARTER ASSY	1				
2	F4-04130102	起动手柄盖	COVER, HANDLE	1				
3	T85-05070023	起动绳 (Φ5. 5x2. 4米)	START LINE	1				
4	F25-05160501	起动手柄	HANDLE, STARTER	1				
5	T60-05050002	起动器橡胶圈	RUBBER SEAL, STARTER	1				
6	F25-05160021	手柄减震圈	DAMPING	1				
7	T60-05050001	起动器连接件	CONNECT PIECE, STARTER	1				
8	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	4				
9	GB/T93-6	弹性垫圈6	SPRING WASHER 6	7				
10	GB/T96-6	大垫圈6	BIG WASHER 6	5				
11	T40-05000029	点火器减震圈	WASHER, DAMPING	4				
12	T40-05000028	点火器垫管	TUBE, DAMPING	4				
13	T85-05070008	卡瓣螺钉	BOLT, PAWL	1				
14	T85-05070006	制动器卡瓣	PAWL, ARRESTER	1				
15	T85-05070007	制动器扭簧	WRING SPRING, ARRESTER	1				
16	T85-05070010	制动器拉簧	TENSE SPRING, ARRESTER	1				
17	T85-05070009	制动器滑板	SLIP PLATE, ARRESTER	1				
18	T85-05070001	起动器外壳	CASE, STARTER	1				
19	T85-05070002	起动器减磨销	PIN, STARTER	5				
20	T40-05110002	起动器滑轮	BLOCK, STARTER	1				
21	T40-05110003	滑轮衬管	TUBE, BLOCK	1				
22	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3				
23	T85-05070011	减磨片	ANTIFRICTION WASHER	2				
24	T85-05070012	涡形弹簧	SPRING, VOLUTE	1				
25	T85-05070014	起动轮	WHEEL, START-UP	1				
26	T85-05070016	卡瓣衬圈	WASHER, PAWL	1				
27	T85-05070015	起动卡瓣组件	DRIVEN PAWL ASSY	1				
28	T85-05070013	起动器衬套	BUSH, STARTER	1				
29	T85-05070017	起动轮限位板	LIMITED PLATE, START WHEEL	1				
30	T85-05070018	限位板卡簧	SPRING, LIMITED PLATE	1				
31	T85-05070020	压板拉簧	TENSE SPRING, PLATE	1				
32	T85-05070019	压板弹簧	SPRING, PLATE	1				
33	T85-05070021	压板	PLATE	1				
34	T85-05070022	压板垫片	GASKET, PLATE	1				
35	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	1				
36	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	2				
37	GB/T96-8	大垫圈8	BIG WASHER 8	3				
38	T40-05000027	起动器减震圈	DAMPING WASHER, STARTER	6				
39	T36-04050006	起动器垫管	TUBE, STARTER	3				
40	T60-05050001	起动器右支架	RIGHT BRACKET, STARTER	1				
41	GB/T5783-M6x55	六角螺栓 M6x55	BOLT M6x55	2				
42	GB/T97. 1-6	平垫圈6	WASHER 6	5				
43	GB/T5783-M8x25	六角螺栓 M8x25	BOLT M8x25	1				

[illegible]

零部件名称: 液压起翘系统

PARTS NAME: HYDRAULIC TILT ASSY




				F60 零件手册					PAGE 43 OF 56
				零部件名称:		液压起翘系统			
				PARTS NAME:		POWER TRIM&TILT ASSY			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F60-06000000	液压起翘组件	HYDRAULIC TILT ASSY	1					
2	F60-06010000	活塞组件	PISTON ASSY	1					
3	F60-06010100	活塞推杆组件	SHAFT OF PISTON ASSY	1					
4	F60-06010003	推杆油封 $\phi 17 \times \phi 25 \times 5$	SEAL, OIL $\phi 17 \times \phi 25 \times 5$	1					
5	F60-06010002	油缸螺母	SCREW	1					
6	JASOF404 24-017	推杆O形圈 $\phi 16.8 \times \phi 2.65$	O-RING $\phi 16.8 \times \phi 2.65$	2					
7	JIS FG46	螺母O形圈 $\phi 45.5 \times \phi 2$	O-RING $\phi 45.5 \times \phi 2$	1					
8	F60-06010200	油缸盖组件	COVER ASSY	1					
9	F60-06010201	油缸盖	COVER	1					
10	GB/T70.1-M1.6x8	内六角螺钉M1.6x8 (发黑)	BOLT M1.6x8 (BLACK)	1					
11	F60-06010204	轴承钢珠3/16	BALL 3/16	8					
12	GB/T876-3x3	空心铆钉3x3	HOLLOW RIVET 3x3	2					
13	F60-06010203	单向阀弹簧	SPRING	2					
14	T85-06010403	防松止圈	THRUST WASHER	2					
15	JIS B 2407-P40T2	油缸盖挡圈P40T2	COVER, BACK UP	1					
16	JIS B 2401-P40	O形圈 $\phi 39.7 \times \phi 3.5$	O-RING $\phi 39.7 \times \phi 3.5$	1					
17	T40-10000001	轴承钢珠1/8	BALL 1/8	1					
18	F60-06010004	推杆活塞	PISTON	1					
19	F60-06010006	轴承钢珠3/32	BALL 3/32	4					
20	F60-06010007	钢珠托架	TRAY, STEEL BALL	4					
21	F60-06010008	活塞弹簧	SPRING	4					
22	F60-06010009	滚针 $\phi 2 \times 6.8$	ROLLER $\phi 2 \times 6.8$	2					
23	F60-06010010	压板垫圈	WASHER	1					
24	GB/T70.1-M10x1.25x40	内六角螺栓M10x1.25x40 (发黑)	SCREW M10x1.25x40 (BLACK)	1					
25	JIS B 2401-P24	自由活塞O形圈 $\phi 23.7 \times \phi 3.5$	O-RING $\phi 23.7 \times \phi 3.5$	2					
26	JIS B 2407-P24T2	活塞挡圈P24T2	PISTON, BACK UP	1					
27	F60-06000200	自由活塞组件	FREE PISTON ASSY	1					
28	F60-06000201	自由活塞	FREE PISTON	1					
29	F60-06000102	钢丝挡圈30	RING, SNAP-ROLL	1					
30	F60-06000101	活塞油缸	PISTON OIL BOX	1					
31	F60-06000011	钢丝挡圈32	RING, SNAP-ROLL	1					
32	F60-06000002	油缸底座	BOTTOM, OIL BOX	1					
33	F60-06000003	底座弹簧	SPRING	2					
34	F60-06000004	底座挡板	WASHER	2					
35	GB/T893.1-32	孔用弹性挡圈32 (发黑)	RING, SNAP CIRCLIP 32 (BLACK)	1					
36	F60-06000001	液压缸体	HOUSING	1					
37	T85-06010009	放油螺钉	SCREW	1					
38	JISB2401 P9	O形圈 $\phi 9 \times \phi 2.2$	O-RING $\phi 9 \times \phi 2.2$	1					
39	T85-06010002	气缸堵塞1/16	BLOCK, CYLINDER	3					
40	F60-06030000	起翘电机	MOTOR ASSY	1					
41	GB/T70.1-M5x20	内六角螺钉M5x20 (发黑)	SCREW M5x20 (BLACK)	3					
42	JASO F404 31-065	O形圈 $\phi 64.4 \times \phi 3.1$	O-RING $\phi 64.4 \times \phi 3.1$	1					
43	F60-06000008	过滤器B	FILTER B	1					

				F60 零件手册					PAGE 44 OF 56
				零部件名称:	液压起翘系统				
				PARTS NAME:	POWER TRIM&TILT ASSY				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
44	F60-06000009	过滤器B垫板	WASHER, FIFTER B	1					
45	F60-06000007	过滤器O形圈 $\varnothing 7.6 \times \varnothing 1.5$	O-RING $\varnothing 7.6 \times \varnothing 1.5$	2					
46	F60-06000006	过滤器A	FIFTER A	2					
47	JASOF404 24-018	手控阀O形圈 $\varnothing 17.5 \times \varnothing 2.65$	O-RING $\varnothing 17.5 \times \varnothing 2.65$	1					
48	F60-06000005	手控阀本体	SCREW, MANUAL RELEASE	1					
49	GB/T893.1-20	孔用弹性挡圈20	RING, SNAP-ROLL	1					
50	F60-06000010	齿轮泵连接器	MOTOR LINK	1					
51	F60-06020000	齿轮泵组件	MOTOR ASSY	1					
52	GB/T70.1-M5x45	内六角螺钉M5x45 (发黑)	SCREW M5x45 (BLACK)	4					
53	GB/T70.1-M5x30	内六角螺钉M5x30 (发黑)	SCREW M5x30 (BLACK)	2					
54	GB/T70.1-M3x25	内六角螺钉M3x25 (发黑)	SCREW M3x25 (BLACK)	2					
55	F60-06020015	安全阀弹簧压板	VALVE PLATE	1					
56	F60-06020014	安全阀弹簧	SPRING	1					
57	F60-06020009	溢流阀螺塞	SCREW, VALVE LOCK	1					
58	F60-06020008	溢流阀弹簧	SPRING	1					
59	F60-06020006	溢流阀芯	BODY , RELIEF VALVE	1					
60	JIS FG5	溢流阀芯O形圈 $\varnothing 4.5 \times \varnothing 1.5$	O-RING $\varnothing 4.5 \times \varnothing 1.5$	1					
61	F60-06020001	齿轮泵体	GEAR PUMP BODY	1					
62	GB308-3	轴承钢珠3	BALL 3	2					
63	F60-06020100	滑梭活塞A组件	PISTON, SHUTTLE ASSY A	1					
64	GB/T896-3	开口挡圈3 (发黑)	RING, SNAP CIRCLIP 3 (BLACK)	2					
65	F60-06020102	密封垫片	WASHER	2					
66	F60-06020101	滑梭活塞A	PISTON, SHUTTLE A	1					
67	F60-06020103	滑梭活塞O型圈 $\varnothing 8.6 \times \varnothing 1.5$	O-RING $\varnothing 8.6 \times \varnothing 1.5$	1					
68	F60-06020004	滑梭活塞弹簧	SPRING	2					
69	F60-06020200	滑梭活塞B组件	PISTON, SHUTTLE ASSY B	1					
70	F60-06020201	滑梭活塞B	PISTON, SHUTTLE B	1					
71	F60-06020005	滚针 $\varnothing 4 \times 25.8$	ROLLER $\varnothing 4 \times 25.8$	2					
72	F60-06020002	齿轮A	GEAR A	1					
73	F60-06020003	齿轮B	GEAR B	1					
74	T85-06010205	阀门支座	PIN, VALVULA SUPORTE	1					
75	T85-06010204	阀门密封件	SEAL, VALVE	1					
76	GB308-4	轴承钢珠4	BALL 4	6					
77	F60-06020013	溢流阀座	SEAT, RELIEF VALVE	1					
78	JIS FG6	溢流阀座O形圈 $\varnothing 5.5 \times \varnothing 1.5$	O-RING $\varnothing 5.5 \times \varnothing 1.5$	1					
79	F60-06020010	齿轮泵盖	GEAR PUMP COVER	1					
80	F60-06020011	单向阀座	SEAT, UNILATERAL VALVE	2					
81	F60-06020017	单向阀芯	BODY, UNILATERAL VALVE	2					
82	F60-06020018	单向阀O型圈 $\varnothing 7.5 \times \varnothing 1.5$	O-RING $\varnothing 7.5 \times \varnothing 1.5$	2					
83	F60-06020019	压缩弹簧	SPRING	2					
84	F60-06020020	手控阀压板	PLATE	1					
85	F60-06020021	阀门密封板	SEAT, PLATE	1					
86	GB/T70.1-M3x5	内六角螺钉M3x5 (发黑)	SCREW M3x5 (BLACK)	1					

零部件名称:	手动起翘 (手操)
--------	-----------

PARTS NAME:	MANUAL TILT (MANUAL CONTROL)
-------------	------------------------------


[illegible]

零部件名称:

操纵盒组件

PARTS NAME:

ELECTRICAL SYSTEM I




				T60 零件手册					PAGE 48 OF 56
				零部件名称:		操纵盒组件			
				PARTS NAME:		ELECTRICAL SYSTEM I			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T60-07010000	操纵盒组件	CONTROL BOX ASS'Y	1					
2	HT2. 5X60	尼龙扎带	CLAMP	2					
3	F15-13000200W	起动开关组件	STARTING SWICH ASS'Y	1					
4	T85-08010100	操纵线索 (十芯)	CONTROL CABLE, TEN PIN	1					
5	F15-11000002W	操纵盒安装板	PLATE , CONTROL BOX	1					
6	GB/T819. 2-M5x12	十字槽沉头螺钉 M5x12	SCREW PAN HEAD M5X12	2					
7	F15-13020007W	油门微调手柄	THROTTLE HANDLE , INCHING	1					
8	F15-13000005W	凸轮机构衬套	BUSH , CAM	2					
9	F15-13020006W	微调手柄衬套	BUSH , HANDLE	1					
10	F15-11000001W	钢索橡胶垫块	BLOCK , RUBBER	1					
11	F15-13000014W	线索护套	JACKET , CABLE	1					
12	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER , HANG ROPE ASS'Y	1					
13	F15-13000400W	急停开关组件	ENGINE STOP SWICH ASS'Y	1					
14	F15-13000203W	绝缘堵头 B	INSULATED PLUG "B"	2					
15	F15-13000202W	绝缘堵头 A	INSULATED PLUG "A"	1					
16	F15-13020001W	操纵盒盖	COVER , CONTROL BOX	1					
17	F15-13000013W	操纵盒小盖板	SMALL COVER , CONTROL BOX	1					
18	F15-13020005W	波形垫圈 B	WASHER "B" , WAVE	1					
19	F15-13020100W	锁紧圆盘组件	LOCKED DISK ASS'Y	1					
20	F15-13020002W	扭簧	TORSION SPRING	1					
21	F15-13020003W	互锁滑轮	EACH LOCKED PULLEY	1					
22	F15-13020004W	滑轮弹簧压板	PLATE , PULLEY SPRING	1					
23	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4x6	PAN HEAD SCREW M4X6	2					
24	F15-13020000W	操纵盒盖组件	COVER ASS'Y, CONTROL BOX	1					
25	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8X30	1					
26	GB/T97. 1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1					
27	T20-13000500W	油门控制机构	MACHINE , CONTROL ACCELEROGRAPH	1					
28	F15-13000007W	销轴垫圈	WASHER	1					
29	GB/T896-6	开口挡圈 6	PIN , COTTER 6	3					
30	F25-07000007W	操控钢索接头 B	CONTROL CABLE TIE-IN "B"	2					
31	F15-13000002W	凸轮机构	CAM MECHANISM	1					
32	GB/T818-M3x14	十字槽盘头螺钉M3x14	PAN HEAD SCREW M3X14	2					
33	F15-13000800W	微动开关	INCHING SWITCH	1					
34	F15-13000003W	档位弹簧片压板	PLATE	1					
35	F15-13000004W	档位滑轮	PULLEY	1					
36	F15-13000001W	档位弹簧片 B	SHIFT SPRING PLATE "B"	5					
37	F15-12000016W	标贴 16	MARK 16	1					
38	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	3					
39	F15-13000008W	凸轮机构减磨片	WEARABLE PLATE , CAM MACHANISM	1					
40	F15-13000700W	变档摆杆	SHIFT SWING LINK	1					
41	F15-13000601W	调节器固定板组件	ADJUSTER FASTNESS ASSY	1					
42	GB/T5783-M5x25	六角螺栓 M5x25	BOLT M5x25	2					
43	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	2					

[illegible]

零部件名称: 发动机总成 (维修件)

PARTS NAME: ENGINE ASSY(REPAIR KIT)




				T60零件手册				PAGE 51 OF 56
				零部件名称:		发动机总成（维修件）		
				PARTS NAME:		ENGINE ASSY(REPAIR KIT)		
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	T60-05010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1				
2	T60-05010201	机座	CRANKCASE	1				
3	F25-00000014	定位销Φ8x12	DOWEL PIN Φ8x12	2				
4	T60-05010100	机体组件	CYLINDER CASE	1				
5	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	6				
6	T60-05010001	六角螺栓 M8x40	BOLT M8x40	6				
7	GB/T97.1-10	平垫圈 10	WASHER 10	8				
8	T40-05000030	六角螺栓 M10x1.25x55	BOLT M10x1.25x55	8				
9	T60-05000014	回气管A Φ2xΦ7x255	AIR PIPE A Φ2xΦ7x255	1				
10	T15-04000013	油管夹簧 C	CLIP SPRING C,OIL PIPE	8				
11	T15-03010202	出水咀	WATER NIPPLE	1				
12	T85-05010300	回油嘴组件	OIL NIPPLE ASSY	1				
13	T85-05010300	油嘴组件B	OIL NIPPLE ASSY B	3				
14	T60-05000015	回气管B Φ2xΦ7x445	AIR PIPE B Φ2xΦ7x445	1				
15	T60-05000016	回气管C Φ2xΦ7x350	AIR PIPE C Φ2xΦ7x350	1				
16	T60-05000017	回气管D Φ2xΦ7x170	AIR PIPE D Φ2xΦ7x170	2				
17	F25-05000016	尼龙管夹	PIPE CLAMP	1				
18	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	2				
19	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2				
20	T60-05000009	阳极盖板	ANODE, COVER	2				
21	T60-05000008	阳极密封圈	ANODE, SEAL CIRCLE	2				
22	T60-05000007	阳极	ANODE	2				
23	T85-05020403	油封 30x47x7	OIL SEAL 30x47x7	1				
24	T60-05020202	油封 18x32x5	OIL SEAL 18x32x5	1				
25	T60-05020205	油封壳体O型圈 65.8x2.4	O RING 65.8x2.4	1				
26	T60-05020201	油封壳体	HOUSING, OIL SEAL	1				
27	T60-05020204	油封壳体橡胶条	HOUSING, RUBBER BOND	1				
28	T60-05020200	油封壳体组件	HOUSING ASSY	1				
29	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3				
30	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3				
31	T60-05000044	制动器固定架	BRACKET	1				
32	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1				
33	T60-05000043	起动器左支架	STAY, LEFT	1				
34	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2				
35	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2				
36	T60-05000010	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1				
37	T60-05000011	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1				
38	T60-05000012	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1				
39	T60-05000013	排气外盖	OUTER COVER, EXHAUST	1				
40	T85-01030006	线卡	CLAMP	1				
41	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	18				
42	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	16				
43	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2				

[illegible]


零部件名称: 附件 I (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)



零部件名称: 附件 II (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX II (REPAIR KIT)



[illegible]

				T60 零件手册		PAGE I OF V
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
6-44	10-32-UNF-2B	30-18	F15-05000011	49-57	F15-13010002W	
28-56	BPR7HS	10-27	F15-05010001	49-62	F15-13010004W	
44-62	GB308-3	10-26	F15-07000003W	49-61	F15-13010005W	
44-76	GB308-4	34-21	F15-07000016	49-63	F15-13010008W	
6-47	GB62-M6	21-10	F15-07000021	49-60	F15-13010009W	
48-2	HT2. 5X60	28-44	F15-07010021	49-52	F15-13010010W	
43-42	JASO F404 31-065	28-45	F15-07010022	48-24	F15-13020000W	
14-27	JASO F404 31-50	23-3	F15-07060001	48-16	F15-13020001W	
46-3	JASO F404-24-016	30-3	F15-07080000	48-20	F15-13020002W	
43-6	JASOF404 24-017	30-6	F15-07080001	48-21	F15-13020003W	
44-47	JASOF404 24-018	30-4	F15-07080002	48-22	F15-13020004W	
5-35	JB/T727. 1-M10x32	10-31	F15-07130303	48-18	F15-13020005W	
2-24	JB/T7940. 1-M6	23-21	F15-07150300W	48-9	F15-13020006W	
5-18	JB/T7940. 1-M6	23-22	F15-07150301W	48-7	F15-13020007W	
43-25	JIS B 2401-P24	41-1	F15-09000000	48-19	F15-13020100W	
43-16	JIS B 2401-P40	41-2	F15-10000000	10-17	F25-00000004	
43-26	JIS B 2407-P24T2	41-9	F15-10000001	27-3	F25-00000014	
43-15	JIS B 2407-P40T2	41-8	F15-10000002	5-25	F25-01010009	
43-7	JIS FG46	41-7	F15-10000003	2-23	F25-01010011	
44-60	JIS FG5	41-3	F15-10010000	46-2	F25-01010012W	
44-78	JIS FG6	41-6	F15-10020000	10-19	F25-03000006	
43-38	JISB2401 P9	48-10	F15-11000001W	10-20	F25-03000007	
15-42	KOYO 26882-N	48-5	F15-11000002W	14-7	F25-04000007	
14-19	L44649 H1-CAP KOYO	49-50	F15-12000013W	14-34	F25-04000031	
14-22	NSK 1620	48-37	F15-12000016W	27-17	F25-05000016	
15-55	NTN 6207 15 C-3	48-36	F15-13000001W	19-2	F25-05000025	
15-59	NTN HK 2526NS	48-31	F15-13000002W	19-1	F25-05000026	
49-65	E4-07020015W	48-34	F15-13000003W	23-23	F25-05090100W	
49-55	E4-10040100W	48-35	F15-13000004W	39-6	F25-05160021	
5-6	F4-01090006	48-8	F15-13000005W	39-4	F25-05160501	
5-4	F4-01090007	49-47	F15-13000006W	23-7	F25-05170101W	
6-54	F4-01090401	48-28	F15-13000007W	23-15	F25-05170201W	
48-12	F4-01090401	48-39	F15-13000008W	23-16	F25-05170202W	
14-30	F4-03000023	49-48	F15-13000011W	23-8	F25-05170400W	
14-31	F4-03000024	49-49	F15-13000012W	37-6	F25-06000006	
30-1	F4-04000030	48-17	F15-13000013W	12-20	F25-07000005W	
30-23	F4-04090005	48-11	F15-13000014W	46-4	F25-07000006W	
30-24	F4-04090011	49-51	F15-13000015W	48-30	F25-07000007W	
10-39	F4-04130002	48-3	F15-13000200W	46-9	F25-07000301W	
39-2	F4-04130102	48-15	F15-13000202W	46-10	F25-07000302W	
10-29	F4-05000200	10-22	F15-13000203W	46-8	F25-07000303W	
21-9	F8-05000007	48-14	F15-13000203W	46-7	F25-07000304W	
21-11	F8-05000021	49-44	F15-13000300W	8-15	F40-00000002	
8-1	F15-00000006	6-53	F15-13000400W	45-4	F40-00000006D	
17-11	F15-00000006	48-13	F15-13000400W	10-37	F40-03000014W	
12-21	F15-00000012	48-41	F15-13000601W	45-1	F60-00000012	
2-22	F15-01010007	49-45	F15-13000602W	45-3	F60-00000013	
28-48	F15-04000002	48-40	F15-13000700W	3-56	F60-01010002	
10-21	F15-05000003	48-33	F15-13000800W	2-18	F60-01010004	
10-15	F15-05000009	49-56	F15-13010001W	2-15	F60-01010102	

				T60 零件手册		PAGE II OF V
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
2-17	F60-01010103	44-84	F60-06020020	30-26	T40-05080004	
3-58	F60-01010104	44-85	F60-06020021	30-27	T40-05080005	
2-21	F60-01010201	44-63	F60-06020100	30-28	T40-05080006	
43-1	F60-06000000	44-66	F60-06020101	30-29	T40-05080007	
43-36	F60-06000001	44-65	F60-06020102	39-20	T40-05110002	
43-32	F60-06000002	44-67	F60-06020103	39-21	T40-05110003	
43-33	F60-06000003	44-69	F60-06020200	43-17	T40-10000001	
43-34	F60-06000004	44-70	F60-06020201	2-40	T60-00000002	
44-48	F60-06000005	43-40	F60-06030000	2-37	T60-00000003	
44-46	F60-06000006	5-1	T15-01020400	8-21	T60-00000004 (22寸)	
44-45	F60-06000007	27-11	T15-03010202	8-2	T60-00000005	
43-43	F60-06000008	28-46	T15-04000010	10-24	T60-00000006	
44-44	F60-06000009	27-10	T15-04000013	6-51	T60-00000008BW	
44-50	F60-06000010	30-8	T15-04000023	12-31	T60-00010001	
43-31	F60-06000011	12-2	T15-04030103	12-27	T60-00010002	
43-30	F60-06000101	12-28	T20-03000006	12-29	T60-00010003	
43-29	F60-06000102	6-50	T20-06000037W	12-30	T60-00010004	
43-27	F60-06000200	25-21	T20-06020004-1	12-33	T60-00010100 (22寸)	
43-28	F60-06000201	25-15	T20-06020102	12-33	T60-00010100W (20寸)	
43-2	F60-06010000	25-3	T20-06020115	46-6	T60-01000001	
43-5	F60-06010002	21-6	T20-06040010	2-20	T60-01010001	
43-4	F60-06010003	12-14	T20-06050002	2-28	T60-01010004	
43-18	F60-06010004	12-8	T20-06050302	2-29	T60-01010005	
43-19	F60-06010006	48-27	T20-13000500W	2-30	T60-01010006	
43-20	F60-06010007	39-39	T36-04050006	3-57	T60-01010101	
43-21	F60-06010008	6-53	T40-01020101	2-26	T60-01010301	
43-22	F60-06010009	17-1	T40-02010003	45-2	T60-01020000	
43-23	F60-06010010	17-3	T40-02010005	5-7	T60-01030001	
43-3	F60-06010100	14-2	T40-04000012	5-14	T60-01030002	
43-8	F60-06010200	17-10	T40-04000013	5-16	T60-01030003	
43-9	F60-06010201	17-21	T40-04000021	5-5	T60-01030101	
43-13	F60-06010203	19-18	T40-05000018	6-61	T60-01030200	
43-11	F60-06010204	30-15	T40-05000024	5-43	T60-01030201	
44-51	F60-06020000	39-38	T40-05000027	5-42	T60-01030202	
44-61	F60-06020001	39-12	T40-05000028	8-20	T60-02000005 (22寸)	
44-72	F60-06020002	39-11	T40-05000029	8-14	T60-02000001	
44-73	F60-06020003	27-8	T40-05000030	8-13	T60-02000002	
44-68	F60-06020004	28-57	T40-05000031	8-12	T60-02000003	
44-71	F60-06020005	28-53	T40-05000100	8-11	T60-02000004	
44-59	F60-06020006	21-16	T40-05000100	10-25	T60-02000007	
44-58	F60-06020008	12-6	T40-05000704W	8-3	T60-02010001	
44-57	F60-06020009	25-18	T40-05020006	8-8	T60-02010002	
44-79	F60-06020010	25-9	T40-05020011	8-9	T60-02010003	
44-80	F60-06020011	25-24	T40-05020011	8-10	T60-02010005	
44-77	F60-06020013	25-5	T40-05020103	10-3	T60-03000001	
44-56	F60-06020014	25-10	T40-05020107	10-18	T60-03000002	
44-55	F60-06020015	30-14	T40-05080000	10-28	T60-03000003	
44-81	F60-06020017	30-20	T40-05080001	10-23	T60-03000004	
44-82	F60-06020018	30-22	T40-05080002	10-32	T60-03000005	
44-83	F60-06020019	30-21	T40-05080003	10-33	T60-03000006	

				T60 零件手册		PAGE III OF V
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
10-5	T60-03000007	12-23	T60-05000040	32-9	T60-05040001-1	
10-9	T60-03000008	40-47	T60-05000042	32-8	T60-05040002	
10-10	T60-03000009	27-33	T60-05000043	32-10	T60-05040100	
10-4	T60-03000010	27-31	T60-05000044	34-1	T60-05040200	
10-35	T60-03000010	40-49	T60-05000044	34-5	T60-05040201	
10-35	T60-03000010BW	21-17	T60-05000100	34-6	T60-05040202	
10-35	T60-03000010W	21-14	T60-05000200	35-64	T60-05040203	
10-36	T60-03000011	19-3	T60-05000300	35-66	T60-05040204	
10-40	T60-03000011	19-22	T60-05000300W	35-67	T60-05040205	
10-1	T60-03000100	32-16	T60-05000400	35-61	T60-05040206	
10-14	T60-03000200	12-11	T60-05000500	35-63	T60-05040207	
23-20	T60-03000300W	12-10	T60-05000501	34-18	T60-05040208	
15-63	T60-04000000 (22寸)	12-19	T60-05000700	34-13	T60-05040209	
15-63	T60-04000000W (20寸)	12-18	T60-05000701	35-62	T60-05040210	
15-37	T60-04000002	32-3	T60-05000800	34-24	T60-05040211	
15-43	T60-04000100	32-4	T60-05000803	34-17	T60-05040212	
15-52	T60-04000601	23-6	T60-05000900W	34-10	T60-05040213	
14-17	T60-04010000 (22寸)	27-1	T60-05010000	34-9	T60-05040214	
14-17	T60-04010000W (20寸)	27-6	T60-05010001	34-20	T60-05040215	
17-18	T60-04020000	27-4	T60-05010100	34-22	T60-05040216	
28-51	T60-05000001	27-2	T60-05010201	34-19	T60-05040217	
28-52	T60-05000002	25-19	T60-05020002	34-12	T60-05040218	
28-54	T60-05000003	25-17	T60-05020006	34-11	T60-05040219	
28-55	T60-05000004	25-23	T60-05020007	34-7	T60-05040220	
27-22	T60-05000007	25-22	T60-05020100	34-8	T60-05040221	
27-21	T60-05000008	25-4	T60-05020101	34-4	T60-05040222	
27-20	T60-05000009	25-7	T60-05020104	34-26	T60-05040223	
27-36	T60-05000010	25-6	T60-05020105	34-27	T60-05040224	
27-37	T60-05000011	25-8	T60-05020106	34-30	T60-05040225	
27-38	T60-05000012	25-11	T60-05020108	34-31	T60-05040226	
27-39	T60-05000013	25-12	T60-05020109	34-28	T60-05040227	
27-9	T60-05000014	25-14	T60-05020110-1	34-29	T60-05040228	
27-14	T60-05000015	25-13	T60-05020112	34-32	T60-05040229	
27-15	T60-05000016	27-28	T60-05020200	34-33	T60-05040230	
27-16	T60-05000017	27-26	T60-05020201	34-35	T60-05040231	
28-49	T60-05000019	27-24	T60-05020202	34-36	T60-05040232	
12-1	T60-05000020	27-27	T60-05020204	34-39	T60-05040233	
19-16	T60-05000021	27-25	T60-05020205	34-40	T60-05040234	
19-17	T60-05000022	25-2	T60-05020300	35-65	T60-05040235	
19-21	T60-05000023	25-26	T60-05020400	35-45	T60-05040236	
21-7	T60-05000024	19-7	T60-05030000	35-48	T60-05040237	
21-5	T60-05000025	19-13	T60-05030001	34-43	T60-05040238	
21-15	T60-05000026	23-12	T60-05030004	35-52	T60-05040239	
30-17	T60-05000030	19-15	T60-05030100	35-49	T60-05040240	
30-19	T60-05000032	19-14	T60-05030102	35-50	T60-05040241	
30-16	T60-05000033	19-12	T60-05030200	35-51	T60-05040242	
30-11	T60-05000035	19-8	T60-05030300	35-56	T60-05040243	
30-2	T60-05000036	23-24	T60-05030400BW	35-58	T60-05040244	
21-3	T60-05000038	23-24	T60-05030400FW	35-57	T60-05040245	
12-3	T60-05000039	32-7	T60-05040001	35-47	T60-05040246	

				T60 零件手册		PAGE VI OF V
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
35-46	T60-05040247	6-56	T85-01010701BW	14-20	T85-04000003-1	
35-53	T60-05040248	6-58	T85-01010702BW	14-20	T85-04000003-2	
34-42	T60-05040249	6-59	T85-01010703BW	14-20	T85-04000003-3	
34-41	T60-05040250	6-60	T85-01010705BW	14-20	T85-04000003-4	
35-44	T60-05040251	2-10	T85-01020001	14-20	T85-04000003-5	
39-1	T60-05050000	3-60	T85-01020002	14-20	T85-04000003-6	
39-7	T60-05050001	3-59	T85-01020003	14-20	T85-04000003-7	
39-40	T60-05050001	2-43	T85-01020004	15-41	T85-04000004-1	
39-5	T60-05050002	2-42	T85-01020005	15-41	T85-04000004-2	
40-46	T60-05050100	3-44	T85-01020006	15-41	T85-04000004-3	
37-1	T60-06000000	3-45	T85-01020007	15-41	T85-04000004-4	
37-4	T60-06000001	2-11	T85-01020008	15-41	T85-04000004-5	
37-2	T60-06000002	3-48	T85-01020010	15-41	T85-04000004-6	
37-18	T60-06000003	5-12	T85-01030002	15-41	T85-04000004-7	
37-7	T60-06000004	5-13	T85-01030002-1	14-36	T85-04000006	
37-12	T60-06000005	6-46	T85-01030003	15-40	T85-04000007	
37-15	T60-06000006	5-15	T85-01030005	14-29	T85-04000008	
37-13	T60-06000007	27-40	T85-01030006	14-26	T85-04000009	
12-17	T60-06000601	5-24	T85-01030007	14-25	T85-04000011	
12-15	T60-06000602	6-48	T85-01030008	17-9	T85-04000013	
12-16	T60-06000603	5-38	T85-01030009	14-16	T85-04000014	
25-20	T60-06020001	5-36	T85-01030010	14-10	T85-04000015	
46-11	T60-07000300W	5-34	T85-01030011	14-9	T85-04000016	
48-1	T60-07010000	5-31	T85-01030012	14-8	T85-04000017	
37-17	T60-08000004	5-27	T85-01030013	14-18	T85-04000018	
37-3	T60-09000001	5-29	T85-01030014	15-61	T85-04000020	
37-16	T60-09000002	5-20	T85-01030015	15-62	T85-04000021	
37-5	T60-09000003	5-21	T85-01030016	15-38	T85-04000022	
3-52	T85-00000001	5-22	T85-01030017	14-33	T85-04000023	
3-51	T85-00000002	5-41	T85-01030018	17-17	T85-04000024	
2-4	T85-00000003	5-11	T85-01030102	17-19	T85-04000025	
3-49	T85-00000004	5-8	T85-01030200	17-20	T85-04000026	
2-39	T85-00000007	5-26	T85-01030301	15-60	T85-04000027	
17-16	T85-00000011	5-39	T85-01030500	14-11	T85-04000200	
17-8	T85-00000012	17-4	T85-02000002	14-12	T85-04000201	
3-46	T85-00000020	2-1	T85-02000005	14-14	T85-04000202	
2-41	T85-0000006	17-2	T85-02010004L	14-15	T85-04000203	
3-53	T85-00000100	17-2	T85-02010004X	14-13	T85-04000204	
12-35	T85-00010008	8-7	T85-02010010	14-6	T85-04000300	
12-25	T85-00010010	2-8	T85-02020001	14-4	T85-04000401	
12-34	T85-00010200	2-7	T85-02020002	14-5	T85-04000402	
2-16	T85-01010203	2-5	T85-02020003	17-7	T85-04000404	
2-32	T85-01010206	2-6	T85-02020004	17-6	T85-04000405	
2-33	T85-01010207	2-9	T85-02020100	15-51	T85-04000500	
2-34	T85-01010208	10-34	T85-03000006	15-50	T85-04000501	
3-50	T85-01010209	10-38	T85-03000007	15-46	T85-04000502	
2-25	T85-01010210	10-8	T85-03000010	15-47	T85-04000503	
3-55	T85-01010400	10-2	T85-03000011	15-48	T85-04000504	
3-54	T85-01010403	14-35	T85-04000001	15-49	T85-04000505	
6-55	T85-01010700BW	14-21	T85-04000002	15-45	T85-04000506	

				T60 零件手册		PAGE V OF V
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
15-44	T85-04000507	43-37	T85-06010009			
15-56	T85-04000600	44-75	T85-06010204			
15-58	T85-04000601	44-74	T85-06010205			
15-57	T85-04000603	43-14	T85-06010403			
15-54	T85-04000604	37-11	T85-07000007			
15-53	T85-04000606-1	46-1	T85-08000100W			
15-53	T85-04000606-2	48-4	T85-08010100			
15-53	T85-04000606-3					
15-53	T85-04000606-4					
15-53	T85-04000606-5					
15-53	T85-04000606-6					
15-53	T85-04000606-7					
28-47	T85-05000003					
23-11	T85-05000023					
19-6	T85-05000039					
40-48	T85-05000040					
6-52	T85-05000042BW					
27-12	T85-05010300					
27-13	T85-05010300					
25-1	T85-05020003					
25-16	T85-05020007					
27-23	T85-05020403					
23-17	T85-05030002					
23-14	T85-05030003					
23-13	T85-05030004					
23-19	T85-05030200					
12-22	T85-05060012					
32-14	T85-05060405					
39-18	T85-05070001					
39-19	T85-05070002					
39-14	T85-05070006					
39-15	T85-05070007					
39-13	T85-05070008					
39-17	T85-05070009					
39-16	T85-05070010					
39-23	T85-05070011					
39-24	T85-05070012					
39-28	T85-05070013					
39-25	T85-05070014					
39-27	T85-05070015					
39-26	T85-05070016					
39-29	T85-05070017					
39-30	T85-05070018					
39-32	T85-05070019					
39-31	T85-05070020					
39-33	T85-05070021					
39-34	T85-05070022					
39-3	T85-05070023					
32-13	T85-05160236					
43-39	T85-06010002					